

Installation und Gebrauchsanweisung MAGMA Warnbalken

Technische Daten	
Spannungsversorgung	10 - 30VDC
Nennleistung	18W pro 6er Modul
Zertifizierung	ECE-R65 / ECE-R10

Warnung:

- Der Warnbalken beinhaltet sehr starke LEDs, die eine intensive Strahlung emittieren. Vermeiden Sie direktes Hineinschauen bei der Montage.
- Nutzen Sie keinen Dampfstrahler oder Hochdruckreiniger zur Reinigung des Warnbalkens.
- Installation nur durch qualifiziertes Personal.
- · Anschluss nur an Bleiakkumulatoren bzw. hochwertigen Spannungsversorgungen mit emulierter Gleichspannung.

1. MONTAGEHINWEIS:

Die Montage erfolgt mit einer Verschraubung in der Aluminium Grundplatte. Passende Schrauben sowie Gummipuffer sind im Lieferumfang enthalten.

2. Kabelbelegung:

Schwarz Masse

Braun +VDC Warnleuchten

Grün-Gelb Leuchtmusterwechsel an Masse oder +VDC Grau +VDC Beleuchtung weißes Mittelteil (optional)

3. Wechsel vom Leuchtmuster:

Zum Wechsel des Leuchtmusters verbinden Sie kurz das gelbe Kabel mit der Masse des Fahrzeuges. Das gewählte Leuchtmuster bleibt gespeichert.

